

# TOF

Tools Of the Future

## Mode d'emploi Rabot à joints



Made in Belgium



# Rabot à joints

Outil pour vider les joints.

## Mode d'emploi

1. Mesurer la largeur des joints à vider
2. Choisir et éventuellement ajuster la largeur du rabot (celle-ci sera 1 à 2mm plus petite que le joint)



3. Pour vider le joint horizontal on applique la semelle du rabot légèrement contre le mur et on racle le mortier avec la charrue



4. Pour vider le joint vertical on applique la tête du rabot légèrement contre le mur et on racle le mortier avec l'ergot



Remarque:

Avant de vider les joints il faut attendre que le mortier soit suffisamment sec (mais pas trop) afin de ne pas salir le mur.





# Tools **O**f the **F**uture

9, rue de la Buisserie  
7120 Velereille-Le-Sec  
Belgique

[www.toolsofthefuture.be](http://www.toolsofthefuture.be)  
[info@toolsofthefuture.be](mailto:info@toolsofthefuture.be)

**Bernard Engels** +32(0)495 86 66 68  
**Agostino Di Trapani** +32(0)498 27 77 08  
**Eric Coppin** +32(0)475 62 72 61

**Innovation & Ergonomy**